

Znalostní báze > Bazénové robotické vysavače > 061205 Battery Basic > Co mám dělat, když se mi ulomí kolečko baterie Basic?

## Co mám dělat, když se mi ulomí kolečko baterie Basic?

Anika - 2023-11-22 - Comments (0) - 061205 Battery Basic

### **Ale ne! Kolo se ulomilo!**

Kolečko nebo šedá západka přísavné základny se může zlomit v důsledku nárazu nebo silných vibrací. Pokud se šedá západka zlomí, kolečko již nemá žádnou přilnavost a vypadne.

Vysavač by proto měl být umístěn na bezpečném místě, aby nedošlo k pádu. Dbejte na to, aby byla přísavka opatrně umístěna do vody a poté bezpečně uložena.

**Tipy:** V případě, že se vysavač nachází v ochranné poloze, je nutné jej vyjmout z dosahu: Zlomené kolečko/spodní část: Pokud se kolečko vysavače zlomí, zkontrolujte, zda je vadné pouze kolečko, nebo zda je vadná i šedá západka spodní části vysavače Basic. Pokud je vadné pouze kolečko, můžete jej zakoupit v našem obchodě s náhradními díly.

Pokud je vadná i základna vysavače, bude třeba vyměnit i základnu vysavače.

**Řešení:** V případě, že se vysavač nachází v bezdotykovém stavu, je nutné jej vyměnit:

Odkaz na obchod s náhradními díly - spodní díl:

<https://www.steinbach-group.com/de/061297-unterteil-fuer-061205-inkl-gewichtsplatte-78746de/>

Odkaz obchod s náhradními díly - kolečko

<https://www.steinbach-group.com/de/061290-rad-fuer-061205-73128de/>

Označení  
gebrochen  
Rad