

Znalostní báze > Bazénové robotické vysavače > 128620NP Unterwasser Handstaubsauger
> Co mám dělat, když se můj podvodní ruční vysavač přestane nabíjet?

Co mám dělat, když se můj podvodní ruční vysavač přestane nabíjet?

Anika - 2023-11-22 - Comments (0) - 128620NP Unterwasser Handstaubsauger

Váš vertikální vysavač se již nenabíjí? To může být příčinou:

Pokud se váš podvodní ruční vysavač přestal nabíjet, je vadný buď nabíjecí kabel, nebo baterie.

Poznámka: Nabíjecí baterie jsou spotřební materiál, a proto mají omezenou životnost.

Označení

lädt nicht mehr auf