

Wissensdatenbank > Informationen rund um die Poolwelt > Whirlpools > Display zeigt END an.

Display zeigt END an.

Sarah Tichler - 2019-04-04 - Whirlpools

Drücken Sie die Taste für den Wasserfilter, um die Filterpumpe erneut zu aktivieren.
Nach 72 Stunden ununterbrochenem Heizbetrieb wechselt die Pumpe automatisch in den Ruhezustand. Die Schnellaufheiz- und Wasserfiltrierungs-Funktionen sind deaktiviert.