

Poolsauger Battery Basic 061205

Motoreinheit tauschen

Um die Motoreinheit tauschen zu können, wird ausschließlich ein Kreuzschraubendreher benötigt.

Die vier Schrauben abschrauben. Die neue Motoreinheit einsetzen und mit den vier Schrauben wieder befestigen.

- △ Bevor die neue Motoreinheit in Betrieb genommen wird, sollte der Akku vollständig geladen werden.

