

Wo muss das Poolcopping angebracht werden?

Anika - 2023-11-23 - Kommentare (0) - 011101 Nuovo (350x120)

So bringen Sie das Poolcopping an:

Die Poolfolie muss gleichmäßig über den Stahlmantel gezogen werden. Anschließend muss das Poolcopping auf die Poolfolie gesteckt und der Handlauf auf das Copping gedrückt werden.

Hinweis: Den Handlauf müssen Sie eventuell zurechtschneiden bzw. kürzen. Nach ca.14 Tagen kann die überlappende Folie weggeschnitten werden, dann hat sich das Material vollständig ausgedehnt.

Handlauf:



Poolcopping:



Tags

Platzierung

Poolcopping