

## Die Anschlüsse zwischen Becken und Steuergerät sind undicht

Sarah Tichler - 2019-04-05 - Whirlpools

Ziehen Sie die Ein-und Auslassverbindungen fest.

Bedecken Sie den O-Ring mit Vaseline um diesen Wasserdicht zu halten bzw. machen.

Entfernen Sie das Gitter im Inneren des Whirlpools mit einem Schraubenzieher.

Stellen Sie sicher, dass der Ein/ Auslass O-Ring am richtigen Platz, gereinigt und nicht kaputt ist.