

Proč se mi voda neohřívá nebo se ohřívá jen pomalu, přestože používám tepelné čerpadlo?

Sevda - 2023-12-11 - Comments (0) - 049202 Wärmepumpe Waterpower 5000

Ohřívá se voda pomalu?

To může být příčinou:

Provozní doba tepelného čerpadla byla příliš krátká na dosažení nastavené teploty vody. Vyčkejte 24-48 hodin.

Voda v bazénu se od posledního použití tepelného čerpadla značně ochladila. Počkejte, dokud nebude dosaženo nastavené teploty.

Zkontrolujte prosím následující skutečnosti:

- Je bazén ve stínu?
- Není okolní teplota příliš nízká?
- Je bazén izolovaný?

Voda uchovává velké množství energie, takže ohřev vody vyžaduje obrovské množství energie.

Tepelné čerpadlo pomocí kompresoru odebírá teplo z okolního vzduchu a předává ho do vody v bazénu prostřednictvím výměníku tepla.

Označení
5000
startet nicht
Wärmepumpe 5000
Wassertemperatur