

Proč Poolrunner Battery Pro nefunguje?

Sevda - 2024-01-26 - Comments (0) - 061206 Battery Pro

Možné důvody, proč zařízení Battery Pro přestalo fungovat:

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
- Vyprázdněte stávající nečistoty ve filtrační nádobě vysavače.
- Dávejte pozor na překážky v bazénu, kde by mohl bazénový vysavač uvíznout, např. žebřík, záhyby ve vložce apod.
- Zkontrolujte kola, kolečka a pohon, zda neobsahují cizí předměty, nejsou opotřebované a znečištěné.

Pokud výše uvedené kroky nevedou ke kýženému výsledku, může se jednat také o závadu na motorové jednotce nebo nabíječe.

Potřebný náhradní díl naleznete zde:

<https://www.steinbach-group.com/de/061366f11-motoreinheit-fuer-061206f11-95640de/>
nebo <https://www.steinbach-group.com/de/061378-ladegeraet-fuer-061206-f11-76173de/>

Podrobný popis výměny motorové jednotky naleznete v příloze.

Návod na výměnu motorové jednotky naleznete na následujícím odkazu:

<https://youtu.be/-vCD4QWpyrQ>

Označení
battery
battery pro
funktion
funktioniert nicht
keine Funktion
pro

Přílohy

- [Informationsblatt-Battery-Pro-061206.pdf \(1.60 MB\)](#)