

## Jak nastavím časovač na svém filtračním systému?

Anika - 2023-11-22 - Comments (0) - 040120 Active Balls 75

### Takhle to funguje!


Chcete-li nastavit čas, zapojte napájecí jednotku a poté stiskněte tlačítko časovače, dokud se nerozsvítí požadovaný čas. Nyní můžete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí spustit čerpadlo.

**Poznámka:** Na barvě LED diod nezáleží, jsou zde instalovány pouze různobarevné LED diody. Jakmile se rozsvítí LED dioda v požadovaném čase, stiskněte znovu tlačítko Zap/Vyp.

Filtrační systém nyní bude pracovat denně v naprogramovaném čase po nastavený počet hodin. Pomocí integrovaného časovače není možné naprogramovat více časů; k tomuto účelu je nutné připojit další externí časovač. Na tomto časovači naprogramujete požadované časy zapnutí a vypnutí. Filtrační systém musíte nastavit do trvalého pohotovostního režimu naprogramováním časovače na 24 hodin.

Po zapnutí externího časovače je časovač pískového filtračního systému v pohotovostním režimu a okamžitě se zapne.

Při použití externího časovače musí být odstraněna přepravní ochrana baterie.



Označení  
Timer