

Jak nejlépe zazimovat bazénový vysavač na baterie?

Anika - 2023-11-22 - Comments (0) - 061206 Battery Pro

Vysvětlení:

- Plně nabité
- Pravidelné nabíjení každé 3 měsíce
- suché, vyčištěné, mrazuvzdorné
-

Tipy: Rádi bychom vás informovali, že váš akumulátorový bazénový vysavač by měl být v zimních měsících plně nabitý. Akumulátor je třeba každé 3 měsíce plně nabít, aby nedošlo k jeho hlubokému vybití. Dbejte také na to, aby byl vysavač uložen na suchém, čistém a mrazuvzdorném místě.

Označení
Einwinterung
Poolsauger