

Warum zeigt der RX5 keine Funktion?

Sevda - 2024-01-26 - Kommentare (0) - 061018 RX5

Die möglichen Ursachen, weshalb der Poolrunner RX5 keine Funktion mehr zeigt:

- Kontrollieren Sie den Stecker der Netzleitung und der Bedieneinheit.
- Stecken Sie die Bedieneinheit direkt in eine Steckdose und verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Prüfen Sie Ihre Hausleitung auf Überlastung, eventuell weist die Steckdose einen Defekt auf. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann könnte auch ein Defekt an der Motoreinheit oder der Bedieneinheit vorliegen.

Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Kundenservice unter <https://helpdesk.steinbach.at/de>