

Warum tropft das Wasser bei meiner Solardusche andauernd?

Sevda - 2024-12-02 - Comments (0) - 049015 Solardusche Deluxe Supreme

Meine Dusche hört nicht auf zu tropfen, woran kann das liegen?


Wir möchten Ihnen die technischen Eigenschaften Ihrer Solardusche und die daraus resultierenden Beobachtungen gerne erklären:

1. Tropfen am Duschkopf:

- Dass der Duschkopf tropft, ist technisch bedingt.
- **Grund:** Bei Erwärmung dehnt sich das Wasser aus und der entstehende Druck wird über den Duschkopf abgeleitet. Dies kann auch dann geschehen, wenn die Dusche über den Tag aufheizt, ohne dass sie benutzt wurde.
- Bitte beachten Sie, dass dies kein Mangel darstellt und somit kein Reklamationsgrund vorliegt.

2. Nachlaufen nach Schließen des Wasserhahns:

- Dieser Umstand ist ebenfalls technisch bedingt und kein Mangel.
- **Grund:** Bei dieser Solardusche handelt es sich nicht um ein geschlossenes System. Wenn die Armatur betätigt wird, strömt Kaltwasser von unten in den Tank, wodurch das warme Wasser im oberen Bereich herausgedrückt wird.
- Der Körper der Dusche ist vollständig mit Wasser gefüllt und funktioniert ähnlich wie ein Elektroboiler. Ein allfälliger Druck durch Erwärmung im Tank kann durch den Duschkopf somit entweichen.



Tags

049015

das wasser tropft andauernd

Solardusche

solardusche deluxe supreme

Warum tropft das Wasser bei meiner Solardusche andauernd?