

## Was kann ich tun wenn mein Unterwasserhandstaubsauger nicht mehr lädt?

Anika - 2023-11-22 - Komentarjev (0) - 128620NP Unterwasser Handstaubsauger

### **Ihr Handstaubsauger lädt nicht mehr? Das könnte der Grund dafür sein:**

Wenn Ihr Unterwasserhandstaubsauger nicht mehr lädt, ist entweder das Ladekabel oder der Akku defekt.

**Hinweis:** Akku's sind Verschleißartikel und haben somit eine begrenzte Lebensdauer.

Oznake

lädt nicht mehr auf