

Wie wintere ich meine Solarmatte ein?

Anika - 2023-11-23 - Komentarjev (0) - 128685 Solarmatte INTEX

So machen Sie Ihre Solarmatte bereit für den Winter:

Die Solarmatte sollte nicht der kalten Witterung ausgesetzt werden und muss somit am Ende der Poolsaison an einem frostsicheren Platz gelagert werden.

Schalten Sie die Pumpe ab und stoppen Sie das Durchfließen des Wassers durch die Matte. Lassen Sie das Wasser vollständig aus der Matte aus, damit diesen nicht in der Matte gefrieren und Schäden verursachen kann. Trocken Sie vor der Lagerung die Matte (lufttrockenen) und alle dazugehörigen Teile, bevor Sie diese verstauen/zusammenfalten. Rollen Sie die Matte locker auf und lagern Sie sie an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweis: Verwenden Sie für die Reinigung vor der Einwinterung lediglich Wasser zum Ausspülen der Teile/Matte. Streuen Sie etwas Talkum-Puder auf die Matte, um zu verhindern, dass sie zusammenklebt und Restfeuchtigkeit aufnimmt.

Oznake

Einwinterung

Solarmatte